



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

WOOD SCRUB GEL



Application

GUIDELINES

What You Will Need



ROXIL® WOOD
SCRUB GEL



ROXIL® 100 WOOD & PATIO CLEANER
(RECOMMENDED)



PAINT BRUSH
AND/OR ROLLER



STIFF WIRE OR NATURAL
BRISTLE BRUSHES




HOSEPIPE



SANDPAPER

Preparation

Roxil® Wood Scrub Gel is intended for weathered, unpainted and unvarnished wood. Any heavy coatings, such as old paint or varnish, should be removed with a paint stripper or deep sanding. 

Ensure no rain is forecast during the cleaning process. Clean debris and dirt from the surface. If there is heavy biological growth, cleaning the surface with a biocidal wash such as Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner is advised. Follow the instructions for the biocidal wash. Ensure tools are clean and in good condition. Shield metal from direct contact. Keep away from plants. Not recommended for cleaning antique, ornamental or otherwise fragile wood.

Test Area

To determine compatibility, a small test area is recommended before full application. Efficacy may vary based on wood species and condition. Previous treatments may affect performance.

Overcoating

Once wood has been cleaned with **Roxil® Wood Scrub Gel**, it is important to ensure it is overcoated with a preservative and a protective finish.

This product is compatible with the full Roxil range of preservatives, waterproofer, polishes, oils and cleaners.

Coverage

Coverage rate: 10 m² per litre*

Pack size	Area treated*
1 litre	10 m ²
3 litres	30 m ²
5 litres	50 m ²

* Coverage will vary depending upon the overall porosity and texture of the substrate to be treated (i.e. decking boards vs planed wood).



Application – Roxil System Part 1 – PREPARE



1

Remove any existing coatings, such as paint or varnish, then lightly sand with 60 to 100 grit sandpaper. Brush away any dust, leaves or other loose material. Ensure that no rain is forecast for the next 24 hours.



2

Dampen the surface with water prior to application. For best results, rinse with Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner, then wash off with a brush and water.



3

Whilst still wet, apply a liberal layer of the gel with a brush or roller. Where possible, follow the direction of the wood grain.




4

Leave for at least 20 minutes, or 1 hour for best results. The wood will noticeably start to lighten. Before scrubbing down, wet the deck again with water.



5

Using a stiff brush, work the layer of gel over the surface of the wood. Scrub vigorously in the direction of the grain. Keep wetting with water to help the workability of the gel.



6

Thoroughly rinse the surface and allow to dry. Do not use a pressure washer as these can damage softwoods. Clean excess from the brush with warm soapy water and store upright.



7

Once the surface is fully dry, lightly sand with 60 to 100 grit sandpaper to remove any raised wood grain or other imperfections. Apply light and even pressure in the direction of the grain.

Outdoors

Garden wood is now ready to be treated with **Roxil® Wood Preserver** and waterproofed with **Roxil Wood Protection Cream®**.



Indoors

Gently apply **Roxil® Beeswax Wood Polish** to protect indoor furniture.





PREPARE

PRESERVE

PROTECT

WITH

Roxil®

PREPARE

Clean, restore and revive weathered wood



PRESERVE

Protect against insects/fungi and stain with fresh new colours



PROTECT

Waterproof for years to come



Safeguard Europe Ltd

Redkirk Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 E info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com


safeguardeurope.com/roxil



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

HOLZENTGRAUER GEL



Anwendungs-

L E I T F A D E N

Was Sie benötigen



Holztaugrauer Gel



ROXIL® HOLZ- & STEINREINIGER (EMPFOHLEN)



PINSEL UND/ODER FARBROLLER

HARTE BÜRSTE ODER DRAHTBÜRSTE



GARTENSCHLAUCH



SCHLEIFPAPIER

Vorbereitung

Roxil® Holztaugrauer Gel ist für verwittertes, ungestrichenes und unlackiertes Holz gedacht. Starke Beschichtungen, wie z. B. alte Farben oder Lacke, sollten mit einem Abbeizmittel oder durch Schleifen entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass während des Reinigungsvorgangs kein Regen vorhergesagt ist. Entfernen Sie Schutt und Schmutz von der Oberfläche. Bei starkem biologischem Bewuchs empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einem bioziden Reinigungsmittel wie Roxil® Holz- und Steinreiniger zu reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen für das biozide Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind. Schützen Sie Metall vor direktem Kontakt. Von Pflanzen fernhalten. Nicht empfohlen für die Reinigung von antikem, dekorativem oder anderweitig empfindlichem Holz.

Testanwendung

Um die Verträglichkeit festzustellen, wird zunächst eine kleine Testfläche empfohlen. Die Wirksamkeit kann je nach Holzart und Zustand variieren. Vorige Behandlungen der Oberfläche können die Leistung beeinträchtigen.

Überstreichen

Um dem Holz eine Schutzschicht zu verleihen, sollte nach dem Reinigen mit **Roxil® Holztaugrauer Gel** ein Holzschutzmittel und eine Holzlasur aufgetragen werden.

Dieses Produkt ist kompatibel mit allen Roxil Produkten für Holzaufbereitung und Holzschutz.

Reichweite

Ergiebigkeit: 10 m² pro Liter*


Packungsgröße	Reichweite*
1 Liter	10 m ²
3 Liter	30 m ²
5 Liter	50 m ²

* Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität und Textur des zu behandelnden Untergrunds ab (z. B. Terrassendielen im Vergleich zu gehobeltem Holz).


Anwendung – Roxil System Teil 1 – VORBEREITUNG

**1**

Bestehende Beschichtungen entfernen und leicht anschleifen mit einer Körnung von 60 bis 100. Staub, Laub oder anderes loses Material wegfegen. Stellen Sie sicher, dass für die nächsten 24 Stunden kein Regen vorhergesagt ist.

**2**

Feuchten Sie die Oberfläche vor dem Auftragen mit Wasser an. Für beste Ergebnisse mit Roxil® Holz- & Steinreiniger reinigen und dann mit einer Bürste und Wasser abwaschen.

**3**


Tragen Sie das Gel auf die noch feuchte Oberfläche mit einem Pinsel oder einer Rolle großzügig auf, wenn möglich in Richtung der Holzmaserung.

**4**

Mindestens 20 Minuten, am besten aber eine Stunde einwirken lassen. Das Holz wird merklich aufhellen. Befeuchten Sie das Holz vor dem Abschrubben erneut mit Wasser.

**5**

Tragen Sie die Gelschicht mit einer steifen Bürste auf die Oberfläche des Holzes auf und schrubben Sie dabei in Richtung der Maserung. Benetzen Sie das Holz immer wieder mit Wasser, um die Verarbeitbarkeit des Gels zu verbessern.

**6**

Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser Weichhölzer beschädigen kann. Reinigen Sie die Bürste mit warmer Seifenlauge und lagern Sie sie aufrecht.

**7**

Sobald die Oberfläche vollständig getrocknet ist, schleifen Sie sie leicht mit Schleifpapier der Körnung 60 bis 100 ab, um hervorstehende Holzfasern oder andere Unebenheiten zu entfernen. Üben Sie dabei leichten und gleichmäßigen Druck in Richtung der Maserung aus.

AUSSEN

Das Gartenholz kann nun mit einem Holzschutzmittel behandelt und mit **Roxil Holzschutzcreme®** imprägniert werden.



INNEN

Roxil® Bienenwachs Möbelpolitur kann nun aufgetragen werden, um Möbel zu schützen.





PREPARE

PROTECT

MIT

ROXIL®

PREPARE

Reinigen und auffrischen von
verwittertem Holz



PROTECT

Lang anhaltender
Feuchtigkeitsschutz



Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 **E** info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com


safeguardeurope.com/roxil



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

GEL EXFOLIANTE PARA MADERA



G U Í A D E

Aplicación

¿Qué va a necesitar?



ROXIL GEL EXFOLIANTE PARA MADERA



ROXIL® LIMPIADOR DE MADERA Y PAVIMENTOS (RECOMENDADO)



BROCHA Y/O RODILLO



CEPILLO DE CERDA RÍGIDA O NATURAL



MANGUERA



PAPEL DE LIJA

Preparación

Roxil Gel Exfoliante para Madera está diseñado para madera envejecida, sin pintar ni barnizada. Cualquier recubrimiento pesado, como pintura o barniz antiguo, debe ser eliminado con un decapante o lijado profundo.

Asegúrate de que no haya pronóstico de lluvia durante el proceso de limpieza. Limpia los escombros y la suciedad de la superficie. Si hay un crecimiento biológico intenso, se recomienda limpiar la superficie con un lavado biocida, como el Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos. Sigue las instrucciones del lavado biocida. Asegúrate de que las herramientas estén limpias y en buen estado. Protege cualquier metal del alrededor de contacto directo. Manténgase alejado de las plantas. No se recomienda para limpiar madera antigua, ornamental o de naturaleza frágil.

Zona de Prueba

Para determinar la compatibilidad, se recomienda realizar una pequeña prueba en una zona antes de la aplicación completa. La eficacia puede variar según la especie de madera y su condición. Los tratamientos previos pueden afectar el rendimiento.

Recubrimiento

Una vez que la madera haya sido limpiada con **Roxil® Gel Exfoliante** para Madera, es importante asegurarse de que se recubra con un acabado protector. También se puede aplicar un conservante, como Roxil® Conservante para Madera, antes de la capa de acabado. Los productos compatibles para uso en exteriores son: Roxil® Conservante Colorante para Madera, Roxil® Lasur Hidrófugo para Madera, Roxil® Líquido de Protección para Madera y Roxil® Aceite Protector para Tarimas. Para aplicaciones en interiores, como la restauración de muebles, Roxil® Cera de Abejas Abrillantadora para Madera proporciona un acabado protector y elegante.

Rendimiento

Tasa de Rendimiento: 10 m² por litro*

Tamaño del envase	Zona de tratamiento*
1 litro	10 m ²
3 litros	30 m ²
5 litros	50 m ²

* La tasa de rendimiento dependerá de la porosidad general y textura del sustrato a ser tratado.

Aplicación

1

Elimina cualquier polvo, hojas u otros materiales sueltos. Asegúrese de que no haya previsión de lluvia en las próximas 24 horas.

2

Humedezca la superficie con agua antes de la aplicación. Para obtener mejores resultados, enjuague con Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos, y luego aclárelo con un cepillo y agua.

3


Mientras la superficie aún esté húmeda, aplique una capa generosa del gel con un pincel o rodillo. Siempre que sea posible, siga la dirección de la veta de la madera.

**4**

Déjalo actuar durante un mínimo de 20 minutos o, para mejores resultados, una hora. La madera comenzará a aclararse visiblemente. Antes de fregar, humedezca de nuevo la superficie con agua.

5

Con un cepillo de cerdas duras, frota el gel sobre la superficie de la madera, siguiendo la dirección de la veta. Mantenga la superficie húmeda con agua para facilitar el trabajo del gel.

6

Enjuaga bien la superficie y déjalo secar. No utilice una hidrolimpiadora, ya que puede dañar las maderas blandas. Limpia el exceso de gel del pincel con agua tibia y jabón, y guárdalo en posición vertical.

7

Una vez que la superficie esté completamente seca, lije suavemente con papel de lija de grano 60 a 100 para eliminar cualquier fibra levantada o imperfección. Aplica una presión ligera y uniforme en la dirección de la veta.

8

La superficie exterior ya está lista para ser tratada con un conservante recubierta con una capa de acabado protector.

**9**

Rejuvenezca los muebles interiores sin barnizar con Roxil® Gel Exfoliante para Madera, pero no se recomienda su uso sobre maderas frágiles o antiguas. Utilice Roxil® Cera Pulidora para Madera para proteger los muebles una vez limpiados.





PREPARE

PRESERVE

PROTECT

ROXIL®

GEL EXFOLIANTE PARA MADERA

- Restaura el aspecto natural de las maderas blandas envejecidas
- Revive el color natural de la madera
- Elimina la mugre y suciedad mientras limpia
- Prepara la superficie para las capas de acabado



Productos Compatibles:

Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos, Roxil® Conservante para Madera, Roxil® Lasur Hidrófugo para Madera, Roxil® Líquido de Protección para Madera, Roxil® Aceite Protector para Tarimas, Roxil® Cera Pulidora para Madera y Roxil® Crema de Patio.

Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 E info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com

safeguardeurope.com/roxil



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

GEL NETTOYANT POUR BOIS




Mode d'emploi

Ce dont vous aurez besoin

ROXIL® GEL NETTOYANT
POUR BOISROXIL® 100 NETTOYANT POUR
BOIS ET PAVÉS (RECOMMANDÉ)PINCEAU ET/OU
ROULEAUBROSSES RIGIDES
(MÉTALLIQUES OU
À POILS NATURELS)TUYAU
D'ARROSAGEPAPIER DE
VERRE

Préparation

Roxil® Gel Nettoyant pour Bois est destiné aux bois exposés aux intempéries, non peints et non vernis. Tout revêtement épais, tel que de la vieille peinture ou du vernis, doit être éliminé à l'aide d'un décapant ou par un ponçage en profondeur. 

Assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue pendant le processus de nettoyage. Nettoyez la surface des débris et de la saleté. En cas de forte prolifération biologique, il est recommandé de nettoyer la surface avec un traitement biocide tel que Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse. Suivez les instructions d'utilisation du traitement biocide. Assurez-vous que les outils sont propres et en bon état. Protégez le métal d'un contact direct avec le produit. Tenir à l'écart des plantes. Non recommandé pour le nettoyage du bois ancien, ornemental ou fragile.

Surface d'essai

Pour déterminer la compatibilité, il est recommandé d'effectuer un test sur une petite zone avant l'application complète. L'efficacité peut varier en fonction de l'essence et de l'état du bois. Les traitements précédents peuvent influencer les performances du produit.

Revêtement

Une fois le bois nettoyé avec **Roxil® Gel Nettoyant pour Bois**, il est important de s'assurer qu'il soit recouvert d'un produit de préservation et d'une finition protectrice.

Ce produit est compatible avec l'ensemble de la gamme Roxil d'apprêts, d'imperméabilisants, de cires/vernis, d'huiles et de nettoyeurs.

Rendement

Taux de rendement: 10 m² par litre*

Format	Surface traitée*
1 litre	10 m ²
3 litres	30 m ²
5 litres	50 m ²

* Le rendement variera en fonction de la porosité globale et de la texture du support à traiter (par exemple, lames de terrasse vs bois raboté).

APPLICATION — SYSTÈME ROXIL PARTIE 1 — PRÉPARER

**1**


Éliminez tout revêtement existant, tel que la peinture ou le vernis, puis poncez légèrement avec du papier de verre de grain 60 à 100. Brossez pour enlever la poussière, les feuilles ou tout autre élément mobile. Assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue au cours des prochaines 24 heures.

**2**

Humidifiez la surface avec de l'eau avant l'application. Pour de meilleurs résultats, rincez avec Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Pavés, puis lavez à l'aide d'une brosse et d'eau.

**3**


Pendant que la surface est encore humide, appliquez une couche généreuse de gel à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Dans la mesure du possible, suivez le sens du grain du bois.

**4**

Laissez agir pendant au moins 20 minutes, ou 1 heure pour de meilleurs résultats. Le bois commencera visiblement à s'éclaircir. Avant de frotter, humidifiez à nouveau la terrasse avec de l'eau.

**5**

À l'aide d'une brosse rigide, travaillez la couche de gel sur la surface du bois. Frottez vigoureusement dans le sens du grain. Continuez à humidifier avec de l'eau pour faciliter le travail du gel.

**6**

Rincez soigneusement la surface et laissez sécher. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, car cela peut endommager les bois tendres. Nettoyez l'excédent de produit du pinceau avec de l'eau chaude savonneuse et stockez-le verticalement.

**7**

Une fois le support complètement sec, effectuez un léger ponçage avec du papier de verre de grain 60 à 100 pour éliminer les fibres de bois soulevées ou d'autres imperfections. Appliquez une pression légère et uniforme dans le sens du grain.

EN EXTÉRIEUR

Le bois de jardin est maintenant prêt à être traité avec **Roxil® Traitement Préventif pour Bois (produit de préservation)** et imperméabilisé avec Roxil® Crème de Protection du Bois.



EN INTÉRIEUR

Appliquez délicatement **Roxil® Cire d'Abeille** pour protéger les meubles d'intérieur.





PRÉPARER **PRÉSERVER** **PROTÉGER**

AVEC

Roxil®

PRÉPARER

Nettoyer, restaurer et raviver le bois exposé aux intempéries.




PRÉSERVER

Protéger contre les insectes / champignons et teinter avec de nouvelles couleurs fraîches.



PROTÉGER

Imperméabiliser pour les années à venir.



Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 E info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com

safeguardeurope.com/roxil



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

GEL ESFOLIANTE PER LEGNO




I S T R U Z I O N I

Per l'Applicazione

Avrai Bisogno di

ROXIL® GEL ESFOLIANTE
PER LEGNOROXIL® PULITORE PER
LEGNO E PAVIMENTAZIONIPENNELLO E/
O RULLOSPAZZOLE RIGIDE IN FILO
D'ACCIAIO O CON SETOLE
NATURALITUBO PER
IRRIGAZIONECARTA
VETRATA

Preparazione

Roxil® Gel Esfoliante per Legno è indicato per l'uso su legno esposto agli agenti atmosferici, non verniciato e non trattato con vernici trasparenti. Eventuali rivestimenti spessi, come vecchie pitture o vernici, devono essere rimossi utilizzando uno sverniciatore o eseguendo una carteggiatura profonda. 

Verificare che non siano previste precipitazioni durante la pulizia. Rimuovere sporco e residui dalla superficie. In presenza di un'elevata contaminazione biologica, si consiglia di pulire la superficie con un detergente biocida come Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazioni. Seguire le istruzioni riportate sul detergente biocida. Verificare che gli strumenti siano puliti e in buone condizioni. Proteggere le superfici metalliche dal contatto diretto con il prodotto. Evitare il contatto con le piante. Non indicato per la pulizia di legno antico, ornamentale o fragile.

Area di Prova

Per verificare la compatibilità, si consiglia di effettuare una prova su una piccola area prima dell'applicazione completa. L'efficacia può variare in funzione dell'essenza e delle condizioni del legno. Trattamenti precedenti potrebbero alterare le prestazioni.

Sovracopertura

Una volta pulito con **Roxil® Gel Esfoliante per Legno**, è importante assicurarsi che il legno venga successivamente trattato con un preservante e una finitura protettiva.

Questo prodotto è compatibile con l'intera gamma Roxil di preservanti, impermeabilizzanti, lucidanti, oli e detergenti.

Copertura

Coverage rate: 10 m² per litro*

Formato	Area trattata*
1 litro	10 m ²
3 litri	30 m ²
5 litri	50 m ²


* La copertura può variare a seconda della porosità e della struttura superficiale del supporto da trattare (ad esempio, tavole per decking rispetto a legno piallato).



APPLICAZIONE – SISTEMA ROXIL PARTE 1 – PREPARAZIONE

**1**

Rimuovere eventuali rivestimenti esistenti, come pitture o vernici, quindi eseguire una leggera carteggiatura con carta vetrata a grana 60-100. Spazzolare via polvere, foglie o altro materiale incoerente. Assicurarsi che non siano previste precipitazioni nelle 24 ore successive.

**2**


Inumidire la superficie con acqua prima dell'applicazione. Per ottenere i migliori risultati, risciacquare con Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazioni, quindi lavare con una spazzola e acqua.

**3**


Con la superficie ancora bagnata, applicare uno strato generoso di gel con un pennello o un rullo. Ove possibile, seguire il senso della venatura del legno.

**4**

Lasciare agire per almeno 20 minuti oppure per 1 ora per ottenere i migliori risultati. Il legno inizierà visibilmente a schiarirsi. Prima di spazzolare la superficie, bagnare nuovamente il decking con acqua.

**5**

Con una spazzola rigida, stendere lo strato di gel sulla superficie del legno. Spazzolare energicamente nella direzione delle venature del legno. Continuare a bagnare con acqua per facilitare la lavorazione del gel.

**6**

Risciacquare bene la superficie e lasciare asciugare. Non utilizzare idropultrici, poiché potrebbero danneggiare i legni teneri. Rimuovere il prodotto in eccesso dal pennello con acqua calda e sapone e tenerlo in posizione verticale.

**7**

Una volta che la superficie è completamente asciutta, carteggiare leggermente con carta vetrata a grana 60-100 per rimuovere eventuali fibre del legno sollevate o altre imperfezioni. Esercitare una pressione leggera e uniforme seguendo la direzione delle venature del legno.

Per Esterni

Il legno da esterno è ora pronto per essere trattato con **Roxil® Preservante per Legno** e impermeabilizzato con **Roxil® Protettiva per Legno**.



Per Interni

Applicare **Roxil® Cera d'Api con delicatezza** per proteggere i mobili da interno.





PREPARA

CONSERVA

PROTEGGI

CON

Roxil®

PREPARA

Pulisce, ripristina e ravviva il legno esposto agli agenti atmosferici



CONSERVA

Protegge da insetti e funghi e rinnova il colore del legno.



PROTEGGI

Impermeabilizza il legno per anni



Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 **E** info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com


safeguardeurope.com/roxil



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

HOUTSCHROBGEL



Toepassings-

R I C H T L I J N E N

Wat je nodig hebt



ROXIL® HOUTSCHROBGEL



ROXIL® REINIGER VOOR HOUT EN BESTRATING (AANBEVOLEN)



VERFPENSEL EN/ OF VERFROLLER

PENSELEN MET HARDE DRAAD OF NATUURLIJKE BORSTELS




TUINSLAANG



SCHUURPAPIER

Vorbereiding

Roxil® Houtschrobgel is bedoeld voor verweerd, ongeverfd en ongelakt hout. Eventuele dikke coatings, zoals oude verf of lak, moeten worden verwijderd met een verfabbijtmiddel of door grondig te schuren. 

Zorg ervoor dat er tijdens het reinigingsproces geen regen wordt voorspeld. Verwijder vuil en afval van het oppervlak. Bij sterke biologische aangroei wordt aangeraden het oppervlak te reinigen met een biocidehoudend reinigingsmiddel, zoals Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner. Volg de gebruiksaanwijzing van het biocidehoudende reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het gereedschap schoon en in goede staat is. Bescherm metaal tegen direct contact. Houd het product uit de buurt van planten. Niet aanbevolen voor het reinigen van antiek, sierhout of ander kwetsbaar hout.

Testgebied

Om de geschiktheid te bepalen, wordt aangeraden eerst een klein testgebied te behandelen voordat het product volledig wordt aangebracht. De werking kan variëren afhankelijk van de houtsoort en de toestand van het hout. Eerdere behandelingen kunnen de werking beïnvloeden.

Overlagen

Nadat het hout is gereinigd met **Roxil® Houtschrobgel**, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het wordt behandeld met een houtbeschermingsmiddel en een beschermende afwerking.

Dit product is compatibel met het volledige Roxil-assortiment van houtbeschermingsmiddelen, waterafstotende middelen, poetsmiddelen, oliën en reinigingsmiddelen.

Dekking

Dekking: 10 m² per liter*


Verpakkingsgrootte	Behandeld gebied*
1 litre	10 m ²
3 litres	30 m ²
5 litres	50 m ²

* Het verbruik is afhankelijk van de totale porositeit en textuur van de te behandelen ondergrond (bijvoorbeeld terrasplanken versus geschaafd hout).

TOEPASSING – ROXIL-SYSTEEM DEEL 1 – VOORBEREIDING

**1**

Verwijder eventuele bestaande coatings, zoals verf of vernis, en schuur het oppervlak vervolgens licht op met schuurpapier met korrelgrootte 60 tot 100. Veeg stof, bladeren en ander los materiaal weg. Zorg ervoor dat er voor de komende 24 uur geen regen wordt voorspeld.

**2**

Bevochtig het oppervlak met water voordat u het product aanbrengt. Voor het beste resultaat spoelt u het oppervlak eerst af met Roxil® Reiniger Voor Hout En Bestrating en spoelt u het vervolgens af met een borstel en water.

**3**


Breng, terwijl het oppervlak nog nat is, een royale laag van de gel aan met een kwast of roller. Volg waar mogelijk de richting van de houtnerf.

**4**

Laat het minimaal 20 minuten intrekken, of 1 uur voor het beste resultaat. Het hout zal merkbaar lichter worden. Maak het terras opnieuw nat met water voordat u het schrobt.

**5**

Wrijf de laag gel met een harde borstel over het houtoppervlak uit. Schrob krachtig in de richting van de nerf. Blijf het oppervlak met water bevochtigen om de verwerkbaarheid van de gel te bevorderen.

**6**

Spoel het oppervlak grondig af en laat het drogen. Gebruik geen hogedrukreiniger, aangezien deze zacht hout kan beschadigen. Verwijder overtollig product van de borstel met warm zeepwater en bewaar de borstel rechtop.

**7**

Zodra het oppervlak volledig droog is, schuur je het lichtjes op met schuurpapier met korrelgrootte 60 tot 100 om eventuele opstaande houtnerven of andere oneffenheden te verwijderen. Oefen daarbij lichte en gelijkmatige druk uit in de richting van de nerf.

Buiten

Het tuinhout is nu klaar om te worden behandeld met waterdicht te worden gemaakt met **Roxil® Beits in Crème-Vorm**



Binnen

Breng **Roxil® bijenwas-houtpolish** voorzichtig aan om meubels binnenshuis te beschermen.





VOORBEREIDEN **BESCHERMEN**

MET

Roxil®

PREPARE

Verweerd hout reinigen, herstellen
en nieuw leven inblazen



PROTECT

Jarenlang
waterdicht



Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close, Horsham, West Sussex, United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 **E** info@safeguardeurope.com

safeguardeurope.com

safeguardeurope.com/roxil